

## Systemkomponenten BiSecur Home – Antriebe

Garagen- und Einfahrtstor-Antriebe																	
Antriebstyp	Funktionen					Rückmeldungen								Szenarien			
	Impuls	Licht	Teilöffnung	Auf	Zu	Geöffnet	Geschlossen	Teilgeöffnet <sup>1</sup>	Teilgeöffnet % <sup>1</sup>	Teilgeöffnet H <sup>1</sup>	Teilgeöffnet % H <sup>1</sup>	Automatischer Zulauf	Keine Daten verfügbar?	Achtung Fehler!	Auf	Zu	Teilöffnung
SupraMatic E / P 3 (ab Softwareindex Bi)	●	●	●	-	-	●	●	-	●	-	●	●	●	●	-	-	●
SupraMatic E / P 3 (ab Softwareindex > Ci)	●	●	●	○	○	●	●	○	●	○	●	●	●	●	○	○	●
SupraMatic HT	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	○	○	○	○	
ProMatic 3 (ab Softwareindex Bi)	●	-	●	-	-	●	●	-	●	-	-	●	●	-	-	-	●
ProMatic 3 (ab Softwareindex Ci)	●	-	●	-	-	●	●	-	●	-	●	●	●	●	-	-	●
RotaMatic / P / PL <sup>2</sup> (ab Softwareindex G)	○	-	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	○	○	○	○	○
RotaMatic / P / PL (Softwareindex A, ab 2017)	●	●	●	●	●	●	●	-	●	-	●	●	●	●	●	●	●
LineaMatic H <sup>2</sup> (Softwareindex A, ab 2017)	○	-	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	○	○	○	○	○
LineaMatic / P <sup>2</sup> (ab Softwareindex E)	○	-	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	○	○	○	○	○
LineaMatic / P (Softwareindex A, ab 2017)	●	●	●	●	●	●	●	-	●	-	●	●	●	●	●	●	●
VersaMatic	●	●	●	●	●	●	●	-	●	-	●	●	●	●	●	●	●
WA 300 R S4 (ab Softwareindex C)	○	-	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	○	○	○	○	○
WA 300 S4 (ab Softwareindex D)	○	-	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	○	○	○	○	○

Tür- / Türschloss-Antriebe																		
Antriebstyp	Funktionen						Rückmeldungen											
	Impuls	Licht	Automatikbetrieb	Entriegeln	Öffnen	Verriegeln	Geöffnet	Geschlossen	Verriegelt	Nicht Verriegelt	Teilgeöffnet %	Anlaufverzögerung	Automatischer Zulauf	Riegelmeldung <sup>3</sup>	Batteriestatus	Keine Daten verfügbar	Kein Referenzpunkt	Achtung Fehler
PortaMatic	●	●	●	-	-	-	●	●	-	-	●	●	●	●	-	●	-	●
SmartKey	-	-	-	●	●	●	●	-	●	●	-	-	-	-	●	●	●	-

- Integrierter Empfänger 868 MHz BiSecur
  - In Verbindung mit externem Empfänger ESE BiSecur (436723 oder 436740)
- <sup>1</sup> Die Antriebe melden je nach Softwarestand unterschiedliche Rückmeldungen in der Endlage Teilgeöffnet.
  - <sup>2</sup> Bidirektionaler 5-Kanal-Empfänger ESE BS
  - <sup>3</sup> Eine Riegelmeldung ist optional möglich. Hierzu wird ein Riegelkontakt benötigt.

## Systemkomponenten BiSecur Home – Empfänger und Geräte

Empfänger	Funktionen							Rückmeldungen						Szenarien					
	Tor-Auf	Tor-Zu	Relais Ein	Relais Aus	Relais Ein/Aus	Relais Impuls 0,5 Sek.	Relais Impuls 3 – 30 Sek.	Relais 3 Minuten Licht	Geöffnet	Geschlossen	Teilgeöffnet / Fahrend	Eingeschaltet	Ausgeschaltet	Keine Daten verfügbar?	Achtung Fehler!	Tor-Auf	Tor-Zu	Relais Ein	Relais Aus
HET-E2 BS z. B. für WA 400	▼	▼	-	-	-	▼	-	-	▼	▼	▼	-	-	▼	▼	▼	▼	-	-
HET/S BS <sup>4</sup> (ab Softwareindex -A)	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-
HER 1/2/4 BS <sup>4</sup> (ab Softwareindex -A)	-	-	-	-	●	●	●	●	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-
FES 1 BS	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-	●	●	
FES 1-1 BS	-	-	●	●	●	●	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-	●	●	
HEU 2 BS	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-	●	●	

Zufahrtskontrollsysteme (z. B. Poller)	Funktionen			Rückmeldungen		
	Senken	Impuls		Eingefahren	Nicht Eingefahren	Ausgefahren <sup>5</sup>
HET-E2 SL BS	●	●		●	●	●

● Integrierter Empfänger 868 MHz BiSecur

▼ In Verbindung mit der Multifunktions-/ (637026) oder Endlagenplatine (637028)

<sup>4</sup> In Abhängigkeit zu den eingestellten DIL-Schaltern.

<sup>5</sup> Für die Endlage Ausgefahren ist ein Signalkit (4515096) erforderlich.

Geräte	Funktionen			Rückmeldungen					
	Kurzzeit Auf	Dauer-Auf Ein	Dauer-Auf Aus	nicht verriegelt, Dauer-Auf Ein	nicht verriegelt, Dauer-Auf Aus	verriegelt, Dauer-Auf Ein	verriegelt, Dauer-Auf Aus	Keine Daten verfügbar?	Achtung Fehler!
Thermo Safe / Thermo Carbon (Haustür), S5 / S7 (Funk / Scan Funk / Code Funk)	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Alle weiteren Geräte mit 868 MHz Festcode sind in ihrem jeweiligen Funktionsumfang einsetzbar, bieten aber weder die Rückmeldung bzw. sind nicht Szenario fähig.

Änderungen vorbehalten.