

## Sistem bileşenleri BiSecur Home – Motorlar

Uyumlu garaj ve bahçe giriş kapısı motorları																	
Motor tipi	Fonksiyonlar					Geri bildirimler								Senaryolar			
	İmpuls	Işık	Kısmi açılma	Aç	Kapat	Açık	Kapalı	Kısmi açık <sup>1</sup>	Kısmi açık % <sup>1</sup>	Kısmi açık H <sup>1</sup>	Kısmi açık % H <sup>1</sup>	Otomatik kapanma	Herhangi bir veri yok?	Dikkat hata!	Aç	Kapat	Kısmi açılma
SupraMatic E/P 3 (Yazılım endeksi Bi itibaren)	●	●	●	-	-	●	●	-	●	-	●	●	●	●	-	-	●
SupraMatic E/P 3 (Yazılım endeksi > Ci itibaren)	●	●	●	○	○	●	●	○	●	○	●	●	●	○	○	○	●
SupraMatic HT	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	○	○	○	○	○
ProMatic 3 (Yazılım endeksi Bi itibaren)	●	-	●	-	-	●	●	-	●	-	-	●	●	-	-	-	●
ProMatic 3 (Yazılım endeksi Ci itibaren)	●	-	●	-	-	●	●	-	●	-	●	●	●	●	-	-	●
RotaMatic / P/PL <sup>2</sup> (Yazılım endeksi G itibaren)	○	-	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	○	○	○	○	○
RotaMatic / P/PL (Yazılım endeksi A, 2017'den itibaren)	●	●	●	●	●	●	●	-	●	-	●	●	●	●	●	●	●
LineaMatic H <sup>2</sup> (Yazılım endeksi A, 2017'den itibaren)	○	-	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	○	○	○	○	○
LineaMatic / P <sup>2</sup> (Yazılım endeksi E itibaren)	○	-	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	○	○	○	○	○
LineaMatic / P (Yazılım endeksi A, 2017'den itibaren)	●	●	●	●	●	●	●	-	●	-	●	●	●	●	●	●	●
VersaMatic	●	●	●	●	●	●	●	-	●	-	●	●	●	●	●	●	●
WA 300 R S4 (Yazılım endeksi C itibaren)	○	-	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	○	○	○	○	○
WA 300 S4 (Yazılım endeksi D itibaren)	○	-	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	○	○	○	○	○

Kapı / kapı kilidi motorları																		
Motor tipi	Fonksiyonlar						Geri bildirimler											
	İmpuls	Işık	Otomatik işletim	Kilidin açılması	Açma	Kilitleme	Açık	Kapalı	Kilitli	Kilitli değil	Kısmi açık %	Hareket geciktiricisi	Otomatik kapanma	Kilitleme bildirgesi <sup>3</sup>	Pil durumu	Herhangi bir veri yok?	Nirengi noktası yok	Dikkat hata!
PortaMatic	●	●	●	-	-	-	●	●	-	-	●	●	●	●	-	●	-	●
SmartKey	-	-	-	●	●	●	●	-	●	●	-	-	-	-	●	●	●	-

● Entegre alıcı 868 MHz BiSecur

○ Harici alıcı ESE BiSecur ile birlikte (436723 veya 436740)

<sup>1</sup> Motorlar kısmi açık bitiş konumunda yazılım durumuna göre farklı geri bildirimler gönderiyor.

<sup>2</sup> İki yönlü 5 kanal alıcı ESE BS

<sup>3</sup> Kilitleme bildirgesi opsiyonel mümkün. Bunun için sürgü bağlantısı gereklidir.

## Sistem bileşenleri BiSecur Home – Alıcı ve cihazlar

Uyumlu alıcılar																		
	Fonksiyonlar							Geri bildirimler				Senaryolar						
	Kapı-Aç	Kapı-Kapat	Röle aç	Röle kapat	Röle Aç/Kapat	Röle impuls 0,5 sn.	Röle impuls 3 – 30 sn.	Röle 3 dakika ışık	Açık	Kapalı	Kısmi açık / Seyir halinde	Açık	Kapalı	Herhangi bir veri yok?	Dikkat hata!	Kapı-Aç	Kapı-Kapat	Röle aç
HET-E2 BS örn. WA 400 için	▼	▼	-	-	-	▼	-	▼	▼	▼	-	-	▼	▼	▼	▼	-	-
HET / S BS <sup>4</sup> (Yazılım endeksi -A itibaren)	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-
HER 1 / 2 / 4 BS <sup>4</sup> (Yazılım endeksi -A itibaren)	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-
FES 1 BS	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-	●	●
FES 1-1 BS	-	-	●	●	●	●	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-	●	●
HEU 2 BS	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-	●	●

Yol geçiş kontrol sistemleri (örn. duba)						
	Fonksiyonlar			Geri bildirimler		
	İndirme	İmpuls		İçeri sürülmüş	İçeri sürülmemiş	Dışarı sürülmüş <sup>5</sup>
HET-E2 SL BS	●	●		●	●	●

- Entegre alıcı 868 MHz BiSecur
- ▼ Multi fonksiyon kartı (637026) veya bitiş konum kartı (637028) ile birlikte
- <sup>4</sup> Ayarlanmış DIL şalterlere bağlı.
- <sup>5</sup> Dışarı sürülmüş bitiş konumu için bir sinyal kiti (4515096) gerekmektedir.

Uyumlu cihazlar										
	Fonksiyonlar			Geri bildirimler						
	Kısa süre Aç	Sürekli Aç açık	Sürekli Aç kapalı	Kilitli değil, sürekli Aç açık	Kilitli değil, sürekli Aç kapalı	Kilitli, sürekli Aç açık	Kilitli, sürekli Aç kapalı	Herhangi bir veri yok?	Dikkat hata!	
Thermo Safe / Thermo Carbon (ev kapısı), S5/S7 (Funk / Scan Funk / Code Funk)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

Tüm 868 MHz sabit kod cihazlar kendi fonksiyon kapsamında kullanılabilir, ancak geri bildirim yada senaryo fonksiyonları yoktur.

Değişiklik yapma hakları saklıdır.